

ifm LR8300 - Kılavuzlu Radar Seviye Sensörü

Automation Teknik Föyü - IFM exact-model kaynaklı ürün kaydı

Marka	ifm
Model / Sipariş Kodu	LR8300
Ürün Tipi	Kılavuzlu Radar Seviye Sensörü
Seri	LR
Yaşam Döngüsü	Aktif - resmi exact-model ürün sayfası mevcut
Doğrulama Tarihi	02.10.2026

Ürün Tanımı

ifm LR8300, kılavuzlu radar seviye sensörü uygulamaları için IFM ürün portföyünde yer alan exact-model bir üründür. Bu kayıt; üretici, model/sipariş kodu, ürün ailesi, resmi ürün sayfası ve birebir modele ait resmi medya bağlantısı doğrulanarak hazırlanmıştır. Doğrulanmamış ölçüm aralığı, elektriksel değer, bağlantı, koruma sınıfı veya çevresel sınır uydurulmamıştır. Proje ve satın alma öncesinde exact modelin güncel teknik föyündeki tüm elektriksel, mekanik ve çevresel değerler uygulama koşullarıyla birlikte kontrol edilmelidir.

Doğrulanmış Kaynaklar

Resmi ürün sayfası: <https://www.ifm.com/us/en/product/LR8300>

Resmi exact-model görsel:

https://media.ifm.com/dam/019ef0f5-7383-706e-b71a-4e3f4dcecc4c/original%2Cf_avif%2Cw_576%2Ch_576%2Cbc_white/LR8300.avif

Üretici doküman sekmesi: <https://www.ifm.com/us/en/product/LR8300?tab=documents>

Veri politikası

Bu seride doğrulanmamış sayısal teknik değerler türetilmemiştir. Model kimliği, ürün ailesi ve resmi kaynak bağlantıları exact-model IFM sayfasından kontrol edilmiştir. Uygulama öncesinde ölçüm aralığı, besleme, çıkış, bağlantı, IP sınıfı, proses bağlantısı ve çevresel sınırlar güncel üretici dokümanından teyit edilmelidir.

Seim, Montaj ve Devreye Alma Notları

Seim kriterleri

- Uygulamanın algılama/ölüm prensibini exact model ürün tipiyle eşleřtirin.
- Besleme, ıkış tipi, bağlantı, aralık, montaj ve ortam koşullarını güncel IFM dokümanından doęrulayın.
- Mevcut sensör deęişiminde yalnız model ailesine deęil tam sipariş koduna göre karşılaştırma yapın.

Montaj / devreye alma

- Montaj ve elektrik bağlantısını enerji izolasyonu uygulanmış durumda yetkin personel yapmalıdır.
- Sensör yerleşimi, kablolama ve mekanik koruma güncel IFM montaj talimatına göre uygulanmalıdır.
- İlk devreye almada hedef/ortam koşulları güvenli durumda test edilmeli ve ıkış davranışı doęrulanmalıdır.
- IO-Link veya parametrelenebilir fonksiyonlar varsa devreye alma deęerleri proje dokümantasyonuna kaydedilmelidir.

Bakım

- Periyodik bakımda sensör yüzeyi, konektör/kablo, mekanik sabitleme ve proses etkileri kontrol edilmelidir.
- Arıza halinde modeli deęiřtirmeden önce besleme, kablolama, hedef/proses koşulları ve ayarlar doęrulanmalıdır.

Muadil deęerlendirme

Muadil deęerlendirmesinde yalnız ürün ailesi veya gövde görünümü yeterli deęildir. Tam sipariş kodu; algılama/ölüm prensibi, aralık, besleme, ıkış, bağlantı, montaj, çevresel dayanım ve haberleşme özellikleri birlikte karşılaştırılmalıdır.

Kaynak ve sorumluluk notu

Teknik seim, güvenlik ve uygunluk deęerlendirmesinde IFM'nin güncel ürün sayfası, teknik föyü, kullanım kılavuzu ve uygulamaya ilişkin standartlar esas alınmalıdır. Bu Automation föyü hızlı ürün kimlięi ve kaynak yönlendirmesi sağlar; üretici dokümanının yerine gemez.