INOVANCE / SV670

SV670PS018I-INT

INOVANCE SV670PS018I-INT 18 A Darbe/CAN Servo Sürücü

18 A P S018, üç faz 200–240 V standardını kullanan panolarda komut arayüzüyle birlikte seçilir. E gövde ve FS bulunmaması, bakım stoklarının tam kodla tutulmasını gerekli kılan özelliklerdir.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	3 faz 200-240 V AC
Sürekli çıkış akımı	18 A
Tepe çıkış akımı	45 A
Komut arayüzü	Darbe / CANopen / CANlink
STO	FS yok: dahil değil
Dijital kanallar	8 DI / 5 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	E
Kütle	3.60 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Yedek ürün listesinde gerilim sınıfını ayrı sütun olarak koruyun.

S harfi STO anlamına mı gelir?

Bu kodda S gerilim sınıfının parçasıdır; STO seçeneği FS ekiyle belirtilir.

TEKLİF TALEBİ

Pano standardınız ve yedek kodlarınızla teklif talebini gönderin.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670PS018I-INT

INOVANCE SV670PS018I-INT 18 A Pulse/CAN Servo Drive

The 18 A P S018 is selected alongside its command interface in cabinets standardized on three-phase 200–240 V. Frame E and the absence of FS make complete ordering codes important for maintenance stock.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	3 phase 200-240 V AC
Continuous output current	18 A
Peak output current	45 A
Command interface	Pulse / CANopen / CANlink
STO	No FS: not fitted
Digital channels	8 DI / 5 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	E
Mass	3.60 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Keep voltage class as a separate field in the spare-parts register.

Does the S character mean STO in this code?

Here S belongs to the voltage designation; the FS suffix identifies the STO option.

QUOTATION REQUEST

Send your cabinet standard and spare codes with the quotation request.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.