# Automation Teknik Föyü

# ifm LMT100 - Noktasal Seviye Sensörü

## Doğrulanmış ürün kimliği

| | |
|---|---|
| **Marka:** | ifm |
| **Model / Sipariş Kodu:** | LMT100 |
| **Ürün tipi:** | Noktasal Seviye Sensörü |
| **English product type:** | Point level sensor |
| **Durum:** | Aktif - resmi IFM kaynağında doğrulandı |

## Kaynaklar

Exact-model ürün sayfası: https://www.ifm.com/us/en/product/LMT100

Güncel resmi seri/seçim kaynağı: https://www.ifm.com/us/en/us/learn-more/level/lmt/select-products

Resmi IFM medya kaynağı:
https://media.ifm.com/dam/019ef0f4-bbaa-7f1a-9cad-4f26eee87dae/original,f_avif,w_576,h_576,bc_white/LMT100.avif

## Teknik kullanım notu

Bu föy exact-model kimlik, ürün sınıfı ve resmi kaynak doğrulamasına odaklanır. Doğrulanmamış sayısal elektriksel, mekanik veya çevresel değer eklenmemiştir. Proje veya satın alma öncesinde güncel IFM doküman sekmesindeki teknik değerleri uygulama koşullarıyla karşılaştırın.

# ifm LMT100 - Noktasal Seviye Sensörü

## Seçim ve devreye alma kontrol listesi

1. Tam sipariş kodunu, fonksiyonu, besleme/çıkış yapısını ve bağlantı tipini güncel IFM teknik dokümanından doğrulayın.
2. Montaj, kablolama ve enerji izolasyonu işlemlerini yetkin personel ve tesis güvenlik prosedürlerine göre gerçekleştirin.
3. İlk devreye almada işlevi güvenli proses/hedef koşullarında test edin ve parametrelenebilir ayarları proje dokümantasyonuna kaydedin.
4. Muadil değerlendirmesinde ürün ailesi veya görünüm yerine tam model kodu ve tüm teknik koşulları birlikte karşılaştırın.
5. Bu pakette ürün fotoğrafı yerine resmi IFM medya bağlantısı kullanılır; yerel WEBP yalnız kaynak doğrulama kartıdır.

## Kaynak ve kapsam beyanı

LMT100 için resmi exact-model ürün sayfası ve ilgili IFM seri/seçim kaynağı 2026-10-02 tarihinde erişilebilir kaynaklar üzerinden doğrulandı.

Canlı WordPress veritabanı, hosting tarafındaki medya sideload işlemi ve gerçek canlı importer çağrısı bu yerel QA içinde çalıştırılmamıştır.